



Earbuds with 3-Button Microphone

Made for: iPod touch (2nd, 3rd and 4th generation), iPod classic (120GB, 160GB), iPod nano (4th, 5th, and 6th generation), iPod shuffle (3rd and 4th generation), iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPad (3rd generation), iPad 2, iPad

Support for other devices varies by model. All compatibility is subject to change.

Las funciones para otros dispositivos podrán variar por modelo. La compatibilidad es susceptible a cualquier cambio.

La compatibilité avec d'autres appareils varie selon les modèles. Tout la compatibilité peut faire l'objet de changement.

Kompatibilität zu anderen Geräten variieren je nach Modell. Alle Kompatibilitäten sind frei liebend.

Il supporto per gli altri dispositivi è diverso per ogni modello. La compatibilità è soggetta a variazioni.

Support for andre apparater varierer efter model. Al kompatibilitet er med forbehold af ændringer.

Podpora dalších zařízení se může u jednotlivých modelů lišit. Údaje o kompatibilitě se mohou změnit.

Más eszközök támogatottsága a modelltől függ. A kompatibilitás változhat.

Współczesny innych urządzeń jest uzależnione od modelu. Zgodność może ulec zmianie.

Podpora iných zariadení sa môže podľa modelu. Kompatibilita sa môže zmeniť.

Поддержка других устройств зависит от конкретной модели. Режим совместимости может быть изменен.

Ondersteuning voor andere apparaten varieert per model. Alle compatibiliteit is onderhevig aan verandering.

الدعم للأجهزة الأخرى يختلف بحسب الجهاز. جميع الحقوق محفوظة لمارلي.

Støtte for andre enheter varierer etter modell. All kompatibilitet er gjenstand for endring.

Toimivuus muissa laitteissa vaihtelee malleittain. Yhteensopivuuteen saatetaan tehdä mututoksia.

Support för andra enheter varierar efter modell. All kompatibilitet kan ändras.

Η υποστήριξη για άλλες συσκευές ποικίλλει, ανάλογα με το μοντέλο. Όλα τα χαρακτηριστικά συμβατότητας ενδέχεται να αλλάζουν.

O suporte para outros modelos varia de acordo com o modelo. Toda a compatibilidade está sujeita a alteração.

Düzenleme istenizdeki değişikliklerle değişebilir. Uyumluluğun tamamı değişiklikle tabidir.

他のデバイスとの互換性は、各機種により異なります。すべての互換性情報は変更されることがあります。

제품 모델 별 지원하는 사양 및 호환성이 틀릴 수 있습니다.

個別型號可支援其他裝置使用。所有兼容性如有任何更改，恕不另行通知


个別型号可支援其他装置使用。所有兼容性如有任何更改，恕不另行通知

Greetings and Welcome to The House of Marley

Enjoying Your Marley Headphones

Ear Tips

Your Marley headphones came with multiple sizes of ear tips to ensure you receive the best fit and music experience. Select the tips that are the most comfortable and seal out the most external noise. This will allow hours of comfortable listening while enhancing bass response.



Compatibility of Microphone and Three-Button Control

Integrated microphone allows for hands free

conversations. Three-button control capabilities

are shown in the illustration.

Responsible Listening

Be sure to turn the volume down on your music player before beginning to listen. This will eliminate the risk of damaging your hearing with an excessive volume level. Never wear headphones while operating machinery, driving a car or performing any other activity where hearing outside sounds is important. If you ever experience pain or discomfort during or after listening to headphones you may be listening at an excessive volume level and causing permanent hearing damage.

Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Guidelines for Permissible Noise Levels and Exposure Durations.

Sound Pressure Level (SPL)	Recommended Maximum Daily Exposure
90dB	8 Hours
92dB	6 Hours
95dB	4 Hours
100dB	2 Hours
105dB	1 Hour
110dB	30 Minutes
115dB	15 Minutes
Greater than 115dB	Avoid SPL levels of 115dB and greater

Niveau de pression acoustique (Sound Pressure Level (SPL))	Exposition quotidienne maximale recommandée
90dB	8 Heures
92dB	6 Heures
95dB	4 Heures
100dB	2 Heures
105dB	1 Heure
110dB	30 Minutes
115dB	15 Minutes
Au-dessus de 115db	Évitez les niveaux SPL de 115db et supérieurs

Bonjour et bienvenue chez la Maison Marley (« House of Marley »)

Profitez pleinement de votre casque d'écoute Marley

Écouteurs

Votre casque d'écoute Marley vous est fourni avec plusieurs tailles d'écouteurs pour vous assurer d'obtenir le meilleur réglage et la meilleure expérience musicale possible. Sélectionnez les écouteurs les plus confortables et les bruits externes les plus importants. Cela permettra des heures d'écoute confortable tout en améliorant la réponse dans les graves.

Compatible avec l'utilisation d'un microphone et d'une commande à trois boutons

Le microphone intégré permet des conversations mains libres. Les fonctions de la commande à trois boutons sont indiquées dans l'illustration ci-dessous.

Une écoute responsable

Assurez-vous de baisser le volume sur votre lecteur de musique avant de commencer l'écoute. Cela permettra d'éviter le risque d'endommager votre audition avec un niveau de volume excessif. Ne portez jamais le casque d'écoute pendant l'utilisation d'une machine, la conduite d'un véhicule ou toute autre activité où il est primordial d'entendre les bruits extérieurs. Si vous éprouvez des douleurs ou des malaises pendant ou après l'écoute avec le casque d'écoute, vous optez peut-être pour un niveau de volume excessif et risquez de subir des dommages auditifs permanents.

Linee guida eterne dall'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) in materia di livelli di rumore consentiti e durata di esposizione. Directives de l'OSHA (Occupational Safety and Health Administration) au sujet des niveaux sonores admissibles et des durées d'exposition.

Uroven tlaku zvuku (SPL)	Doporučené maximální denní vystavení
90dB	8 hodin
92dB	6 hodin
95dB	4 hodiny
100dB	2 hodiny
105dB	1 hodina
110dB	30 minut
115dB	15 minut
Valory superiori a 115 dB	Úrovňí SPL vyšší než 115 dB je třeba se vyhýbat

Poziciem akustického tlaku	Zalecaný limit dnevného expozice
90 dB	8 hodin
92 dB	6 hodin
95 dB	4 hodiny
100 dB	2 hodiny
105 dB	1 hodina
110 dB	30 minut
115 dB	15 minut
Powyżej 115 dB	Unikać poziomu ciśnienia akustycznego 115 dB i wyższego

Benvenuti nel mondo di The House Of Marley.

Come usare al meglio le cuffie Marley

Elementi auricolari

Le vostre cuffie Marley hanno in dotazione elementi auricolari di diverse dimensioni per adattarsi meglio alle vostre orecchie e offrirvi una migliore esperienza musicale. Scegliete gli elementi auricolari a voi più comodi e che meglio isolino dal rumore esterno. Godrete così di un'ottima musica in tutta comodità e con la migliore qualità dei bassi.

Kompatibilní mikrofon a tři ovládaci tlačítka

Il microfono integrato permette le conversazioni a mano libera. Le funzioni della comanda a tre pulsanti sono illustrate di seguito.

Uvážlivý poslech

Než začnete sluchátka používat, nezapomeňte na hudební přehrávače snížit hlasitost. Tak eliminujete riziko poškození sluchu v důsledku nadměrně vysoké hlasitosti. Nikdy nenechte sluchátka při obsluze strojů, řízení vozidel nebo při jakékoli jiné činnosti, u které je důležité slyšet okolní zvuky. Pokud během nebo po použití sluchátek pocítíte bolest nebo nepohodl, možná jste ponechali nastavenou vysokou hlasitost, čímž je možné si přivodit trvalé poškození sluchu. Pokyny agentury OSHA (Occupational Safety and Health Administration) pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci týkající se povolených úrovní hluhu a trvání vystavení hluhu.

Odpowiedzialne słuchanie

Pred skorzením ze sluchávek pamítej o zmnieszeniu hlosnosti na odtwarzaczu. Dzieci temu unikniesz ryzyka uszkodzenia słuchu, kiedy będziecie się zatrzymać przed pojazdem, sterowaniem samochodu lub wykonywaniem jakiegokolwiek innej czynności, w której istotne jest słyszenie dźwięków z otoczenia. Jeśli kiedykolwiek poczujesz dyskomfort lub ból, zatrzymaj się i sprawdź, czy nie jesteś na głosie zbyt wysokim.

Ustawienia i funkcje kontrolera

Przed skorzeniem ze sluchávek pamítej o zmniejszeniu hlosnosti na odtwarzaczu. Dzieci temu unikniesz ryzyka uszkodzenia słuchu, kiedy będziecie się zatrzymać przed pojazdem, sterowaniem samochodu lub wykonywaniem jakiegokolwiek innej czynności, w której istotne jest słyszenie dźwięków z otoczenia. Jeśli kiedykolwiek poczujesz dyskomfort lub ból, zatrzymaj się i sprawdź, czy nie jesteś na głosie zbyt wysokim.

Bezpieczeństwo прослушивания

Pred skorzeniem ze sluchávek pamítej o zmniejszeniu hlosnosti na odtwarzaczu. Dzieci temu unikniesz ryzyka uszkodzenia słuchu, kiedy będziecie się zatrzymać przed pojazdem, sterowaniem samochodu lub wykonywaniem jakiegokolwiek innej czynności, w której istotne jest słyszenie dźwięków z otoczenia. Jeśli kiedykolwiek poczujesz dyskomfort lub ból, zatrzymaj się i sprawdź, czy nie jesteś na głosie zbyt wysokim.

Ustawienia i funkcje kontrolera

Pred skorzeniem ze sluchávek pamítej o zmniejszeniu hlosnosti na odtwarzaczu. Dzieci temu unikniesz ryzyka uszkodzenia słuchu, kiedy będziecie się zatrzymać przed pojazdem, sterowaniem samochodu lub wykonywaniem jakiegokolwiek innej czynności, w której istotne jest słyszenie dźwięków z otoczenia. Jeśli kiedykolwiek poczujesz dyskomfort lub ból, zatrzymaj się i sprawdź, czy nie jesteś na głosie zbyt wysokim.

Ustawienia i funkcje kontrolera

Pred skorzeniem ze sluchávek pamítej o zmniejszeniu hlosnosti na odtwarzaczu. Dzieci temu unikniesz ryzyka uszkodzenia słuchu, kiedy będziecie się zatrzymać przed pojazdem, sterowaniem samochodu lub wykonywaniem jakiegokolwiek innej czynności, w której istotne jest słyszenie dźwięków z otoczenia. Jeśli kiedykolwiek poczujesz dyskomfort lub ból, zatrzymaj się i sprawdź, czy nie jesteś na głosie zbyt wysokim.

Ustawienia i funkcje kontrolera

Pred skorzeniem ze sluchávek pamítej o zmniejszeniu hlosnosti na odtwarzaczu. Dzieci temu unikniesz ryzyka uszkodzenia słuchu, kiedy będziecie się zatrzymać przed pojazdem, sterowaniem samochodu lub wykonywaniem jakiegokolwiek innej czynności, w której istotne jest słyszenie dźwięków z otoczenia. Jeśli kiedykolwiek poczujesz dyskomfort lub ból, zatrzymaj się i sprawdź, czy nie jesteś na głosie zbyt wysokim.

Ustawienia i funkcje kontrolera

Pred skorzeniem ze sluchávek pamítej o zmniejszeniu hlosnosti na odtwarzaczu. Dzieci temu unikniesz ryzyka uszkodzenia słuchu, kiedy będziecie się zatrzymać przed pojazdem, sterowaniem samochodu lub wykonywaniem jakiegokolwiek innej czynności, w której istotne jest słyszenie dźwięków z otoczenia. Jeśli kiedykolwiek poczujesz dyskomfort lub ból, zatrzymaj się i sprawdź, czy nie jesteś na głosie zbyt wysokim.

Ustawienia i funkcje kontrolera

Pred skorzeniem ze sluchávek pamítej o zmniejszeniu hlosnosti na odtwarzaczu. Dzieci temu unikniesz ryzyka uszkodzenia słuchu, kiedy będziecie się zatrzymać przed pojazdem, sterowaniem samochodu lub wykonywaniem jakiegokolwiek innej czynności, w której istotne jest słyszenie dźwięków z otoczenia. Jeśli kiedykolwiek poczujesz dyskomfort lub ból, zatrzymaj się i sprawdź, czy nie jesteś na głosie zbyt wysokim.

Ustawienia i funkcje kontrolera

Pred skorzeniem ze sluchávek pamítej o zmniejszeniu hlosnosti na odtwarzaczu. Dzieci temu unikniesz ryzyka uszkodzenia słuchu, kiedy będziecie się zatrzymać przed pojazdem, sterowaniem samochodu lub wykonywaniem jakiegokolwiek innej czynności, w której istotne jest słyszenie dźwięków z otoczenia. Jeśli kiedykolwiek poczujesz dyskomfort lub ból, zatrzymaj się i sprawdź, czy nie jesteś na głosie zbyt wysokim.

Ustawienia i funkcje kontrolera

Pred skorzeniem ze sluchávek pamítej o zmniejszeniu hlosnosti na


House of Marley

أهلاً ومرحباً بك في

استمتع بسماعات

جهاز سماعات الأذن

تائبك ساعات مارلي يجمعه مخالفة الأحجام لاحتقاني الصنع، مما يضمن الحصول على أقصى سعادات مارلي. يصح مخالفة الأحجام لاحتقاني الصنع، مما يضمن الحصول على أقصى سعادات مارلي على أحد جهات سماعات الأذن، وتغول أغبى المضوضع الخارجى، وهذا يساعد من الاستمتاع بالمزيج الصوت جيرو وواين.



توافق الميكروفون وأزرار الحجم المثالية
يسعدك الميكروفون بالاستمتاع بالتجدد بكل حرية.
نطير الصورة التالية لمكالمات التحكم باللمسة أزرار.

لا استماع يمسوّلية

تاك اولاً خفض صوت مشغل الموسيقى قبل البدء في الاستماع. قفول ذلك من حظر نتف حاسة السمع لديك من جراءارتفاع مستوى الصوت. اخر ارتداء سماعات الأذن تشهي تحويل الميكروفون او قيادة السيرة او القلم باي اشارة أخرى تستلزم اتساع الاواسط الخارجية إن شعرت بأي أو تعب اثنان أو بعد استخدام سماعات، فربما يكون السبب هو الاستماع مع ارتفاع مستوى الصوت بشدة مما قد يتسبب في فقدان في حاسة السمع لديك.

ارشادات هيئة السلامة والصحة المهنية حول مستويات الضوضاء المسموع بها وفترات التعرض.

الحد الأقصى الموصى به للتعرض اليومي	مستوى ضغط الصوت
ساعات 8	90Desibel
ساعات 6	92Desibel
ساعات 4	95Desibel
ساعات 3	100Desibel
ساعة واحدة	105Desibel
٣٠ دقيقة	110Desibel
١٥ دقيقة	115Desibel
تجنب مستويات ضغط الصوت البالغة أعلى من 115Desibel أو أعلى	تجنب مستويات ضغط الصوت البالغة أعلى من 115Desibel أو أعلى

Tervetuloa House of Marley asiakkaaksi

Marley-kuulokkeiden käyttö

Nappikuulokkeiden pehmusteet

Taijantek Marley-kuulokkeiden mukana erikokoisia pehmusteita, joista voit valita parhaat sinulle sopivat, jotta saat parhaan kuulokulokkien mukana. Valitse korvaasi mukavimmat pehmusteet, jotka vaimentavat surrimaan osan ulkopuolesta melusta. Voit kuunnella musiikkia mukavasti tuntikausia bassotaujuudet tehostettuna.



توافق الميكروفون وأزرار الحجم المثالية
يسعدك الميكروفون بالاستمتاع بالتجدد بكل حرية.
نطير الصورة التالية لمكالمات التحكم باللمسة أزرار.

لا استماع يمسوّلية

تاك اولاً خفض صوت مشغل الموسيقى قبل البدء في الاستماع. قفول ذلك من حظر نتف حاسة السمع لديك من جراءارتفاع مستوى الصوت. اخر ارتداء سماعات الأذن تشهي تحويل الميكروفون او قيادة السيرة او القلم باي اشارة أخرى تستلزم اتساع الاواسط الخارجية إن شعرت بأي أو تعب اثنان أو بعد استخدام سماعات، فربما يكون السبب هو الاستماع مع ارتفاع مستوى الصوت بشدة مما قد يتسبب في فقدان في حاسة السمع لديك.

ارشادات هيئة السلامة والصحة المهنية حول مستويات الضوضاء المسموع بها وفترات التعرض.


الحد الأقصى الموصى به للتعرض اليومي	مستوى ضغط الصوت
ساعات 8	90Desibel
ساعات 6	92Desibel
ساعات 4	95Desibel
ساعات 3	100Desibel
ساعة واحدة	105Desibel
٣٠ دقيقة	110Desibel
١٥ دقيقة	115Desibel
تجنب مستويات ضغط الصوت البالغة أعلى من 115Desibel أو أعلى	تجنب مستويات ضغط الصوت البالغة أعلى من 115Desibel أو أعلى

Γεια σας και καλωσορίσατε στη House of Marley

Απολαμβάνοντας τα ακουστικά Marley

Βύσματα αυτών

Taijantek Marley suosineuvonnan από βύσματα αυτών σε διαφορετικά μεγέθη, για να εξασφαλίσεται η θελήσατε εφαρμογή και μουσική απόλαυση. Επιλέξτε τα βύσματα αυτών που αποδίδουν στην άνεση και αποκείμενο το μεγαλύτερο μέρος των εξεργάσεων βούρβων. Με αυτό το τρόπο θα μπορείτε να έχετε όψεις αρκετά μεγάλης απόκρισης που αποτελείται από την αποτελεσματική απόκριση των ακουστικών σας.



توافق الميكروفون وأزرار الحجم المثالية
يسعدك الميكروفون بالاستمتاع بالتجدد بكل حرية.
نطير الصورة التالية لمكالمات التحكم باللمسة أزرار.

لا استماع يمسوّلية

تاك اولاً خفض صوت مشغل الموسيقى قبل البدء في الاستماع. قفول ذلك من حظر نتف حاسة السمع لديك من جراءارتفاع مستوى الصوت. اخر ارتداء سماعات الأذن تشهي تحويل الميكروفون او قيادة السيرة او القلم باي اشارة أخرى تستلزم اتساع الاواسط الخارجية إن شعرت بأي أو تعب اثنان أو بعد استخدام سماعات، فربما يكون السبب هو الاستماع مع ارتفاع مستوى الصوت بشدة مما قد يتسبب في فقدان في حاسة السمع لديك.

ارشادات هيئة السلامة والصحة المهنية حول مستويات الضوضاء المسموع بها وفترات التعرض.


الحد الأقصى الموصى به للتعرض اليومي	مستوى ضغط الصوت
ساعات 8	90Desibel
ساعات 6	92Desibel
ساعات 4	95Desibel
ساعات 3	100Desibel
ساعة واحدة	105Desibel
٣٠ دقيقة	110Desibel
١٥ دقيقة	115Desibel
تجنب مستويات ضغط الصوت البالغة أعلى من 115Desibel أو أعلى	تجنب مستويات ضغط الصوت البالغة أعلى من 115Desibel أو أعلى

Merhaba ve House of Marley'e Hoş geldiniz

Marley Kulaklığınızın Keyfini Çıkarın

Kulaklı Uçları

Taijantek Marley suosineuvonnan από βύσματα αυτών σε διαφορετικά μεγέθη, για να εξασφαλίσεται η θελήσατε εφαρμογή και μουσική απόλαυση. Επιλέξτε τα βύσματα αυτών που αποδίδουν στην άνεση και αποκείμενο το μεγαλύτερο μέρος των εξεργάσεων βούρβων. Με αυτό το τρόπο θα μπορείτε να έχετε όψεις αρκετά μεγάλης απόκρισης που αποτελείται από την αποτελεσματική απόκριση των ακουστικών σας.



توافق الميكروفون وأزرار الحجم المثالية
يسعدك الميكروفون بالاستمتاع بالتجدد بكل حرية.
نطير الصورة التالية لمكالمات التحكم باللمسة أزرار.

لا استماع يمسوّلية

تاك اولاً خفض صوت مشغل الموسيقى قبل البدء في الاستماع. قفول ذلك من حظر نتف حاسة السمع لديك من جراءارتفاع مستوى الصوت. اخر ارتداء سماعات الأذن تشهي تحويل الميكروفون او قيادة السيرة او القلم باي اشارة أخرى تستلزم اتساع الاواسط الخارجية إن شعرت بأي أو تعب اثنان أو بعد استخدام سماعات، فربما يكون السبب هو الاستماع مع ارتفاع مستوى الصوت بشدة مما قد يتسبب في فقدان في حاسة السمع لديك.

ارشادات هيئة السلامة والصحة المهنية حول مستويات الضوضاء المسموع بها وفترات التعرض.


الحد الأقصى الموصى به للتعرض اليومي	مستوى ضغط الصوت
ساعات 8	90Desibel
ساعات 6	92Desibel
ساعات 4	95Desibel
ساعات 3	100Desibel
ساعة واحدة	105Desibel
٣٠ دقيقة	110Desibel
١٥ دقيقة	115Desibel
تجنب مستويات ضغط الصوت البالغة أعلى من 115Desibel أو أعلى	تجنب مستويات ضغط الصوت البالغة أعلى من 115Desibel أو أعلى

ようこそHouse of Marleyへ

Marleyヘッドホンをお楽しみください

イヤーパッド

Taijantek Marleyのイヤホンには、最高の装着感とベストなサウンドを楽しんでいただけるように、サイズの違うイヤーパッドが付属品として同梱されています。お客様の耳に一番フィットして快適な装着感、最大の音響効果が得られるサイズのイヤーパッドをお選びください。



توافق الميكروفون وأزرار الحجم المثالية
يسعدك الميكروفون بالاستمتاع بالتجدد بكل حرية.
نطير الصورة التالية لمكالمات التحكم باللمسة أزرار.

لا استماع يمسوّلية


تاك اولاً خفض صوت مشغل الموسيقى قبل البدء في الاستماع. قفول ذلك من حظر نتف حاسة السمع لديك من جراءارتفاع مستوى الصوت. اخر ارتداء سماعات الأذن تشهي تحويل الميكروفون او قيادة السيرة او القلم باي اشارة أخرى تستلزم اتساع الاواسط الخارجية إن شعرت بأي أو تعب اثنان أو بعد استخدام سماعات، فربما يكون السبب هو الاستماع مع ارتفاع مستوى الصوت بشدة مما قد يتسبب في فقدان في حاسة السمع لديك.

ارشادات هيئة السلامة والصحة المهنية حول مستويات الضوضاء المسموع بها وفترات التعرض.

الحد الأقصى الموصى به للتعرض اليومي	مستوى ضغط الصوت
ساعات 8	90Desibel
ساعات 6	92Desibel
ساعات 4	95Desibel
ساعات 3	100Desibel
ساعة واحدة	105Desibel
٣٠ دقيقة	110Desibel
١٥ دقيقة	115Desibel
تجنب مستويات ضغط الصوت البالغة أعلى من 115Desibel أو أعلى	تجنب مستويات ضغط الصوت البالغة أعلى من 115Desibel أو أعلى

WEEE EXPLANATION

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



توافق الميكروفون وأزرار الحجم المثالية
يسعدك الميكروفون بالاستمتاع بالتجدد بكل حرية.
نطير الصورة التالية لمكالمات التحكم باللمسة أزرار.

لا استماع يمسوّلية

تاك اولاً خفض صوت مشغل الموسيقى قبل البدء في الاستماع. قفول ذلك من حظر نتف حاسة السمع لديك من جراءارتفاع مستوى الصوت. اخر ارتداء سماعات الأذن تشهي تحويل الميكروفون او قيادة السيرة او القلم باي اشارة أخرى تستلزم اتساع الاواسط الخارجية إن شعرت بأي أو تعب اثنان أو بعد استخدام سماعات، فربما يكون السبب هو الاستماع مع ارتفاع مستوى الصوت بشدة مما قد يتسبب في فقدان في حاسة السمع لديك.

ارشادات هيئة السلامة والصحة المهنية حول مستويات الضوضاء المسموع بها وفترات التعرض.

الحد الأقصى الموصى به للتعرض اليومي	مستوى ضغط الصوت
ساعات 8	90Desibel
ساعات 6	92Desibel
ساعات 4	95Desibel
ساعات 3	100Desibel
ساعة واحدة	105Desibel
٣٠ دقيقة	110Desibel
١٥ دقيقة	115Desibel
تجنب مستويات ضغط الصوت البالغة أعلى من 115Desibel أو أعلى	تجنب مستويات ضغط الصوت البالغة أعلى من 115Desibel أو أعلى

WEEE POPIS

Tento symbol znamená, že výrobok by sa v rámci celej EU nemal vyhodzovať do doméneho odpadu. Aby nedošlo k možnému znečisteniu životného prostredia, prosíte pristúpiť k recyklovaniu zodpoved